Orgelbau Stüber Berlin



Eitelstr. 1, 12683 Berlin-Biesdorf Tel. 030 5436105 www. berliner-drehorgel.de

Spielanleitung für diese 20er Bauch- Drehorgel

- 1. Die Musikrollen haben eine langen und einen kurzen Zapfen. Die Rolle wird mit dem langen Zapfen nach rechts in die Orgel gelegt (aus der Sicht des Orgelspielers/in).
- 2. Die Musikrollenöse in die Holzspule einhängen.
- 3. Riffelwalze an dem Abtastblock auflegen.
- 4. Zugstift (rechte Gehäuseseite (aus der Sicht des Orgelspielers/in) Richtung Holzrolle schieben. Zugstift bei der abzuwickelnden Musikrolle heraus ziehen.
- 5. Große Kurbel gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. ca. 50 U/min, den Gehäusedeckel dabei offen lassen.
- 6. Wenn die Musik beendet ist, kommt länger keine Stanzung im Musikband.
- 7. Das Kurbeln an der großen Kurbel beenden und die Edelstahl-Riffelwalze aus der Lagerung nehmen und in die "Wartekerben" legen.
 Den Zugstift in die abgewickelte Kunststoffspule hineindrücken / den Zugstift aus der
 - Holzspule herausziehen.
- 8. Die kleine Kurbel nun nach Links zum Zurückspulen der Musikrolle drehen. Die abwickelnde Holzspule ein wenig dabei abbremsen, damit die aufwickelnde Spule nicht zu locker aufwickelt. Den Zugstift aus der Musikrolle ziehen.
- 9. Die Musikrolle nach Oben herausnehmen. Rolle mit Ringgummi sichern.
- 10. Die neue Musikrolle in gleicher Weise einlegen / Riffelwalze an dem Abtastblock auflegen. Die große Kurbel gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. (siehe 2.)

Weitere Hinweise:

Vermeiden Sie:

- starke Erschütterungen, Schläge, Nässe, Hitze (Keine Lagerung im Auto bei Sonne und wenn es doch einmal sein muss, geben Sie der Orgel Zeit zum Akklimatisieren. ca. 30 Minuten)
- geringe Luftfeuchtigkeit (unter 40 %), hohe Luftfeuchtigkeit (über 75 %)
- Verschmutzungen
- Fremdkörper in der Orgel, wie z.B. Kleingeld. (Achten Sie also darauf, dass Ihre Spender Sie nur mit Scheinen belasten.)