Orgelbau Stüber Berlin
Eitelstr. 1, 12683 Berlin-Biesdorf
Tel. 030 5436105 www. berliner-drehorgel.de

Spielanleitung

1. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie die Orgel auf eine stabile Unterlage.
3. Die Notenrolle ist eingelegt. Die große Kurbel muss montiert werden. Flügelschraube (an der Kurbel) fest anziehen.
4. Einstellung der beiden Zugstifte entsprechend Einstellung „Spielen“ s.u.
5. Große Kurbel gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. Gehäusedeckel dabei offen lassen.
6. Wenn die Musik beendet ist, kommt länger keine Stanzung im Notenband.
7. Den Edelstahl-Riffelwalze herausheben und in eine der Nuten ablegen.
8. Einstellung der beiden Zugstifte entsprechend Einstellung „Zurückspulen“:
   a) Den Kupplungsstift ziehen – ca. 1 cm.
   b) Den Zugstift in die Notenrolle eindrücken - ca. 1 cm.
9. Kleine Kurbel nun nach Links zum Zurückspulen der Notenrolle drehen. Abwickelnde Spule wenig dabei abbremsen, damit die aufwickelnde Spule nicht zu dick wird.
10. Ganz zurückspulen.
11. Zugstift aus der Notenrolle ziehen.
12. Notenrolle nach Oben herausnehmen.
13. Neue Notenrolle in gleicher Weise nach Unten gleiten lassen.
14. Notenrollenöse in die Holzspule einhängen.
15. Edelstahl-Riffelwalze wieder auflegen.
16. Einstellung der beiden Zugstifte entsprechend Einstellung „Spielen“
    a) Kupplungsstift eindrücken
    b) Zugstift aus der Notenrolle
17. Große Kurbel gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. (siehe 2.)

Viel Spaß beim Musizieren

Weitere Hinweise:
Vermeiden Sie:
- starke Erschütterungen, Schläge
- Nässe
- Hitze (Keine Lagerung im Auto bei Sonne)
- geringe Luftfeuchtigkeit (unter 50 %)
- Verschmutzungen

Zur Oberflächenpflege verwende man eine wachshaltige Möbelpolitur.

Stellung der Zugstifte Ansicht von der Spielerseite

↓ Spielen (große Kurbel) ↑

↑ Zurückspulen (kleine Kurbel) ↓